

BELL DESIGN R11 汎用CAD製品機能比較表

	Lite	Std	Pro	
ファイル	図面サイズ・縮尺設定	●	●	●
	図面開く・図面一括開く	●	●	●
	新規図面枠開く	●	●	●
	図面保存(上書き、名前を付けて、全ファイル)	●	●	●
	図面追加(合成)	●	●	●
	インポート(DWG、DXF、SXF、JWW、JWC、JWK、BMP、JPEG、TIFF、HPGL、DWG/DXF一括)	●	●	●
	エクスポート(DWG、DXF、SXF、JWC、BMP、DWG/DXF一括 SXF一括)	●	●	●
	プリンタ出力(一括、分割、線巾・線色設定、出力基準点設定)	●	●	●
	終了	●	●	●
	部分図図面作成	●	●	●
	PDFエクスポート	●	●	●
	編集/調整	UNDO・REDO	●	●
図形移動・図形コピー(平行、回転、反転、倍率、連続)		●	●	●
配列コピー・オフセットコピー		●	●	●
属性変更		●	●	●
削除・区間切り取り		●	●	●
トリミング・2点トリミング・線延長・交叉調整		●	●	●
面取り・角取り		●	●	●
ストレッチ・パラメトリック長さ編集		●	●	●
等分割・任意分割		●	●	●
クリップボードコピー(JPEG/TIFF/BMP、メタ)		●	●	●
クリップボード貼り付け(文字、BMP)		●	●	●
切り取り移動・連続オフセットコピー		●	●	●
選択外図形削除・重複図形削除		●	●	●
領域ポップイン・ポップアウト(削除、移動)		●	●	●
区間切り取り・分割/串刺し選択トリミング		●	●	●
つながり図形面取り・角取り		●	●	●
一括調整・相対ストレッチ・パラメトリック角度編集		●	●	●
折線化・長さ分割	●	●	●	
作画	点	●	●	●
	直線(単線、連続線、折線、傾線、垂線)・平行線	●	●	●
	無限線(線、十字、2点)	●	●	●
	接線(点円、円円)	●	●	●
	巾線・開閉巾線	●	●	●
	円(中心半径、3点、2点半径、2点直径、同心、中心線)	●	●	●
	接円(図形と中心、2図形、3図形、図形と円周点)	●	●	●
	円弧(始終角、2点、3点、2点半径、2点直径)	●	●	●
	接円弧	●	●	●
	楕円・楕円弧	●	●	●
	ボックス・長方形・長円・正多角形・接多角形	●	●	●
	スプライン曲線	●	●	●
	ハッチング(選択、領域、点列)	●	●	●
	中抜きハッチング(選択、領域、点列)	●	●	●
	矢印	●	●	●
	直線(線、円弧連続)	●	●	●
	等分割線	●	●	●
	無限線(等間隔、平行、垂直)	●	●	●
	接線(傾接線)	●	●	●
	3点円弧(始点、終点、中間点)	●	●	●
	ベジェ曲線	●	●	●
	ペイント(選択、領域、点列)・色変更	●	●	●
	対角線・十字線・ひし形	●	●	●
2倍線・3点四角形・円弧巾線	●	●	●	
注記	文書作成	●	●	●
	注記(記入、枠内、引出線付)	●	●	●
	引出線	●	●	●
	注記編集	●	●	●
	注記属性変更	●	●	●
	用語(登録、参照)	●	●	●
	注記(線上)	●	●	●
	注記検索・注記置換	●	●	●
	注記分解・文字列化	●	●	●

	Lite	Std	Pro		
部品	登録・配置	●	●	●	
	検索(ビュー表示)	●	●	●	
	分解・再ロード	●	●	●	
	部品置換	●	●	●	
	輪郭線付き部品登録	●	●	●	
	パラメトリック登録・配置	●	●	●	
	ローカル登録・配置	●	●	●	
	線上配置	●	●	●	
	領域配置	●	●	●	
	部品集計	●	●	●	
	タグ(定義、貼り付け、編集、集計、表示)	●	●	●	
	仮配置	●	●	●	
	パラメトリック仮配置	●	●	●	
	ローカル仮配置	●	●	●	
	寸法	寸法記入(自動寸法、長さ、要素指定、直列、並列、累進、半径、直径、弧長、特殊半径、対称、面取り、角度、軸角度)	●	●	●
分解		●	●	●	
寸法編集(寸法値編集、寸法値移動、位置合わせ)		●	●	●	
累進寸法編集(挿入、削除、再配置)		●	●	●	
寸法属性変更		●	●	●	
寸法記入(アイソメ)		●	●	●	
寸法値手入力		●	●	●	
スナップ		交点・端点・中点・中心点・中間点	●	●	●
		平行点・垂直点・線上点・中央点	●	●	●
		トラッキング点・トラッキング座標点	●	●	●
	等分割点・長さ分割点	●	●	●	
	部品基準点・注記基準点・用紙中央点・原点/基点	●	●	●	
	自動スナップ設定	●	●	●	
支援	計測(座標値、2点長さ、図形長さ、2点角度、3点角度、図形角度、2図形角度、周長、弧長、面積、重心、要素解析)	●	●	●	
	画層(ビュー表示、表示・編集・出力オンオフ)	●	●	●	
	画層編集(削除、移動、コピー、追加、未使用削除)	●	●	●	
	グリッド(全体・一部・アイソメ)	●	●	●	
	グループ(登録、削除、色・名称表示)	●	●	●	
	座標切替・基点設定・基底角度	●	●	●	
	座標値入出力	●	●	●	
	角度補正・直行補正・刻み角度設定	●	●	●	
	縮尺指定画層	●	●	●	
	トレース入力オンオフ	●	●	●	
表示	ユーザ定義(線種、矢印、マウスボタン)	●	●	●	
	キー割付、メニュー、ツール・バー、ツール・ボックス、ハッチングパターン、画面色)	●	●	●	
	コンパイル	●	●	●	
	マクロ生成	●	●	●	
	マクロ実行	●	●	●	
	API関数提供	●	●	●	
	再作画・拡大・縮小・移動	●	●	●	
	全図面・全図形・構成点・直前画面表示	●	●	●	
	倍率拡大・縮小(画面中央、カーソル位置)	●	●	●	
	サブウィンドウ	●	●	●	
環境・他	並べて表示	●	●	●	
	重ねて表示	●	●	●	
	マウスホイールによる拡大・縮小	●	●	●	
	画面設定	●	●	●	
	画面切替	●	●	●	
	自動保存設定	●	●	●	
	マニュアル開く	●	●	●	
	Q&A開く	●	●	●	
	図面部品情報変更	●	●	●	
	環境保存・切替	●	●	●	
常駐ダイアログ設定	●	●	●		
メニュー・ツールバー・ツールボックス設定	●	●	●		
API関数マニュアル開く	●	●	●		